

※カメラ本体の調整は次ページを参照願います

## ■ 画像調整方法

調整前



調整後



撮影画面の右側にある「調整」をクリックしてください。



青枠部分「画像の調整」タブをクリックし、各種項目を調整してください。

### ■ 調整参考数値

明るさ：100、コントラスト：50  
色合い：50、鮮やかさ：40  
鮮明度：0

※モニタなど環境によって異なります

「OK」をクリックすると設定が反映されます。

※ PCごとに設定が必要です。

※ 「ビデオデコーダー」「Video Image」タブは使用しません。

※ PC交換や、修理などでUSBの差込口を変更した場合は再調整が必要になります。

## ■ 当社スタッフによる遠隔操作を受ける場合

パソコンがインターネット接続されている場合、当社スタッフによる遠隔操作が可能です。専用のソフトをダウンロードいただき、サポートセンターまでお電話ください。

遠隔サポート用ソフトDL

下記の方法により、5パターンの色合いの中から好みの色合いに変更することができます  
 ※カメラ本体で撮影した画像は消えます、必要に応じてバックアップを取ってから行ってください



1. 撮影モードからスリープモードにします。  
 ※ 再生モード（ライト消灯した状態）からスリープモードにしても色合いを変更することはできません
2. スリープモードから再度撮影モードにし、すぐに（「WAKE UP」の文字が表示される前に）メインボタンとサブボタン2を同時に押したまま約5秒間キープします。



3. メニュー画面が表示されたら、サブボタン1・2を押し、好みの色合いにカーソルを合わせます。



4. 電源スイッチを「OFF」にスライドし、電源を切ってください。次回から設定した色合いで起動します。

ここまでの内容をご確認いただき、改善できない場合

## ■ フォームから問い合わせる場合

[お問い合わせはこちら](#)