

マウス(無線)が動かない

■ 電池交換

- マウス裏面等にある電池交換をお願いします。

例



■ 子機のUSB抜き差し、USB挿し口変更

- PCまたはUSBハブに挿さっている、子機の抜き差し及びUSB挿し口の変更をお願いします。

例



例



ここまで内容をご確認いただき、改善できない場合

お問い合わせはこちら