マウス（無線）が動かない

■電池交換

・マウス裏面等にある電池交換をお願いします。

例

■子機のUSB抜き差し、USB挿し口変更

・PCまたはUSBハブに挿さっている、子機の抜き差し及びUSB挿し口の変更をお願いします。

例

例

ここまでの内容をご確認いただき、改善できない場合

お問い合わせはこちら