


専用CTビューアー NAOMI-CT RFviewer 〈メインビュー(4分割)表示〉



体軸断面 画面
(axial)

VR画面

主な機能は裏面をご覧ください



矢状断面 画面
(sagittal)




冠状断面 画面
(coronal)

専用CTビューアー NAOMI-CT RFviewer 〈主な機能〉

〔簡易シミュレーション〕

インプラントの埋入のイメージなどの説明に使用できます。



MPR画面・VR画面で位置や角度を3次元で確認

〔インプラントシミュレーションソフトへ出力可能〕

各メーカーのインプラントシミュレーションソフトに合わせたスライスピッチに調整可能。DICOM（医療用汎用フォーマット）形式で出力できます。

〔CDへ出力可能〕


他医院でも閲覧可能なビューアー機能付きでCDに出力できます。

〔メタルアーチファクトを軽減〕

アーチファクト（X線吸収率の高い金属などの物質を撮影した際にあらわれるノイズ）を撮影時に自動で軽減します。


〔カナル描画〕

観察する断面の指定や、インプラント施術時に下顎管をマークするなど、マウスで簡単に描線できます。



〔各種測定〕

距離や角度の計測、骨の密度や硬さを表す骨密度プロファイルなど、撮影した画像から計測ができます。



※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります



アールエフ

お問い合わせ: TEL0120-911-006 (月～土) 10:00～19:00 / (日・祝) 11:00～19:00