


## デンタルセンサーが反応しない

### ■ USBハブの電源確認/USBケーブル抜き差し・USB挿し口変更

- ・ スイッチは入っていますか？
- ・ USBポート抜き差し後、撮影できるかお試しください。
- ・ USB挿し口に空きがあれば変更し、撮影できるかお試しください。



※ 電源ランプが点灯していない場合は、電源スイッチ・電源コードを確認してください。



ここまでの内容をご確認いただき、改善できない場合

[お問い合わせはこちら](#)