パソコンが起動しない

パソコン本体の簡易放電を行います

※簡易放電とは
パソコン内部に溜まった誤動作の原因となる静電気を
簡易的に除去します。

1. パソコンの電源を強制的に落とします
電源ボタンを3～5秒押し続けると電源が落ちます
・赤忍者PC

・青忍者PC



必ずパソコンの電源がOFFになったのを確認し、次の手順を行ってください。
電源が入ったまま作業をすると、故障の原因となります。

2. パソコン本体の電源ケーブルを抜きます
・赤忍者PC

・青忍者PC

3. 電源ケーブルが抜けた状態で、パソコンの電源ボタンを10秒間長押しします。
※押し続けても何も変化はありません

4. 10秒間長押ししたら指を離し、抜いている電源ケーブルを挿し戻します

5. 電源ボタンを押し、パソコンを起動させます

6. モニターが点き、NDSソフト起動しデータの呼び出しができれば改善です。

モニターに下記の画面が表示された場合は、
キーボードの矢印キーにて『通常起動する』を選択し、Enterキーを押してください。





ここまでの内容をご確認いただき、改善できない場合

お問い合わせはこちら