



画像がおかしい時(ヒストグラム)

■ヒストグラム表示

- メニューバーの  「ヒストグラム表示/非表示」アイコンをクリックします。

■ヒストグラム調整

- ヒストグラム下の  ボタンをクリックすると、未調整の画像が表示されます。



■ヒストグラム非表示

- メニューバーの  「ヒストグラム表示/非表示」アイコンをクリックします。
※メニューバー表示がない場合は、画像の上で左クリックするとメニューバー出でできます。

ここまでのお問い合わせはご確認いただき、改善できない場合

お問い合わせはこちら