画像がおかしい時（ヒストグラム）

■ヒストグラム表示

・メニューバーの

「ヒストグラム表示/非表示」アイコンをクリックします。

■ヒストグラム調整

・ヒストグラム下の

ボタンをクリックすると、未調整の画像が表示されます。



■ヒストグラム非表示

・メニューバーの

「ヒストグラム表示/非表示」アイコンをクリックします。
※メニューバー表示がない場合は、画像の上で左クリックするとメニューバー出てきます。

ここまでの内容をご確認いただき、改善できない場合

お問い合わせはこちら