画像がおかしい時（ヒストグラム）

■ヒストグラム調整

・ヒストグラム下の 

ボタンをクリックすると、未調整の画像が表示されます。

オリジナル　画像ファイルに保存されている調整設定の状態に戻ります。

＜元の画像＞

リセット　未調整の画像が表示されます。

自　動　選択された画像の明るさ、コントラスト、ガンマ補正を自動的に最適化し表示します。



ここまでの内容をご確認いただき、改善できない場合

お問い合わせはこちら