

◇確認事項◇ Windows10以降のパソコンをご使用の場合は
下記設定を行ってください

① 『_BOREScope.exe』のプロパティ内の設定を変更します
設定の変更方法は [こちらをクリック](#)してください。

② 1. 『修正プログラム (ChgRegBorescopes.zip)』を
ダウンロードしてください
[こちらをクリック](#)するとダウンロードが始まります。

2. ダウンロードしたファイルを開き、ダブルクリックして
「実行」してください (数秒ほどで終了します)

ここまでの内容をご確認いただき、改善できない場合

■当社スタッフによる遠隔操作を受ける場合

パソコンがインターネット接続されている場合、当社スタッフによる遠隔操作が可能です。
専用のソフトをダウンロードいただき、サポートセンターまでお電話ください。

[遠隔サポート用ソフトDL](#)

■フォームから問い合わせる場合

[お問い合わせはこちら](#)

※お問い合わせの際に、シリアルナンバーをお伝えください。確認方法は [こちらをクリック](#)してください。